

SPB-500


Vorago®

SOUND BLUETOOTH 500

Bocina y reproductor de sonido con bluetooth

Una explosión de sonido

El sonido impetuoso de tu música cobra vida con el reproductor de audio bluetooth de 5.1 canales SPB-500 de Vorago. La profundidad de sus graves te sumergirán dentro de tus películas y videojuegos favoritos con la experiencia de su sonido envolvente.



UNA EXPLOSIÓN

DE SONIDO

SPB-500 | HOME THEATER 5.1
BLUETOOTH



Características Sobresalientes



Subwoofer



Sistema 5.1



Conexión BT



Radio FM



Reproductor
de MP3



Lector de USB
y tarjetas SD



Entrada
AUX 3.5 mm



Control
remoto



Completo. Para una experiencia sonora completa los 5.1 canales del reproductor son suficientes para inundar tu habitación de sonido.

Potencia. Sus 65W de potencia harán vibrar hasta los cristales de tu habitación.



Sin enredos. Transmite música desde tu smartphone o tablet gracias a su conectividad Bluetooth® fácilmente y sin cables.




No te limites. Conéctalo y ajusta el volumen desde tu sillón gracias a su control remoto incluido y disfruta de tu música preferida.



5.1 Canales. Déjate envolver por sus 5.1 canales y transpórtate a otros mundos, actívalos al presionar el botón PRO LOGIC en tu control remoto.







Especificaciones Técnicas

Modelo: SPB-500

Artículo:	Bocina y reproductor de sonido con bluetooth
Conector:	RCA, USB, SD, BT
Alcance:	> 10m
Versión:	Bluetooth v3.0
Alimentación:	Corriente alterna, 110 - 120 V ~ 50 - 60 Hz 2 A
Altavoces	
Potencia:	8WX5
Rango de frecuencia:	150HZ~ 20KHZ
Sensibilidad:	≥60dB
Impedancia:	8 Ω
THD:	≤10%
Diámetro bocina:	3" (7.62 cm)
Dimensiones:	105 x 172 x 110 mm
Subwoofer	
Potencia:	20W
Rango de frecuencia:	20HZ ~ 150HZ
Sensibilidad:	≥60dB
Impedancia:	8 Ω
THD:	≤10%
Diámetro bocina:	5" (12.7 cm)
Dimensiones:	160 x 272 x 245 mm
Peso:	8.3kg
	Entrada auxiliar de audio, Lector de tarjetas SD/MMC y USB, Cable de 5mts en bocinas posteriores

Dimensiones Empaque:
Q'ty/Carton: 2



- 1.- Subwoofer
- 2.- Bocinas
- 3.- Lector de USB y tarjeta SD
- 4.- MODE
- 5.- Botón de adelantar canción
- 6.- Botón de adelantar última canción
- 7.- Botón de retroceder canción
- 8.- Controlador de BASS
- 9.- Antena FM
- 10.- Jack de entrada de audio
- 11.- Jack de salida de audio
- 12.- Botón de encendido / apagado
- 13.- Entrada de corriente
- 14.- Control remoto

