

www.vorago**live**.com

Vorago[®] es tiempo de CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE

HEADPHONES 303


Audífono diadema alta fidelidad

Manual de
Usuario

Lea el Manual de Usuario
antes de usarse.

HEADPHONES 303


Audífono diadema alta fidelidad




Tecnología a la cabeza de los mejores

Mantente al día con la calidad y tecnología de los Headphones 301 de Vorago, especialmente diseñadas para el DJ que llevas dentro. Deja salir tu emoción musical y experimenta toda la sensación auditiva con estas profesionales diademas.

Instalación de los audífonos




- Localiza el conector de 3.5 mm de salida de audio en tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.



- Conecta el cable de 3.5 mm de los auriculares en el conector de 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de reproducción de audio o video.
- Ahora tus audífonos están listos para usarse, sólo ajusta el volumen en tu computadora o equipo.

Operación

1. Interface ordinaria lateral izquierdo (Como un auricular ordinario sin función táctil una vez que se han quedado sin batería).
2. Interface ordinaria lateral derecho (Conecta el cable, hasta que el indicador de la luz se encienda, no extraiga el enchufe hasta apagar la fuente de alimentación, evite que la batería de agote).
3. Indicador (una vez que esté escasa la electricidad, el indicador se vuelve más débil y necesita recargarse.)
4. Indicador de recarga (la luz se ilumina bajo la recarga, una vez completado, se apagará).
5. El área de control táctil (toca la parte superior de la diadema y el volumen aparecerá, el inconveniente está para la bajar el volumen).
6. Enchufe mini USB (usa la interfaz de audio para conectar con los auriculares)
7. Conector 3.5mm (utilízalo para conectar con el reproductor).
8. Conector Mini USB (utilízalo para conectar el lado derecho de los auriculares, después del encendido).
9. USB conector (utiliza para conectar el equipo de recarga).



Instrucciones de uso

1. Mientras insertas el mini conector USB en la posición 2, el indicador de encendido se iluminará.
2. Encienda el equipo de audio y conecta el enchufe de 3,5 mm.
3. Mientras usas el auricular, pulsa el identificador de audición para controlar el volumen, la parte superior es para subir el volumen, y la parte inferior es para bajar el volumen, sólo ajuste el volumen que tu necesite s.
4. Si sientes que el volumen máximo no es como lo quieres, por favor da vuelta a tu equipo de audio y a continuación, se ajustará el volumen adecuado que necesitas.
5. Debido al amplificador activo, por favor, preste atención a un mejor uso del audio del equipo, con el fin de obtener el efecto que se escuche satisfactoria.
6. Una vez que conectes el cable USB y el indicador luminoso no se han iluminado, eso se deberá a la necesidad de recargar la batería, puede utilizar el conector USB para la recarga, cuando la luz cuenta con un color negro, significa que la recarga se han terminado, usted puede quitar el tapón entonces.

7. Esto también puede utilizar los auriculares mientras todo el poder todo se agota, sólo es necesario para cambiar el enchufe en otra posición 1 (puertos de entrada de audio), por ahora, los auriculares se han convertido en un general de auriculares pasivo sin tocar función.

Ficha Técnica.

Batería recargable:	3.7 V \approx 140 mAh
Potencia RMS (watts):	100 mWx2
Rango de frecuencia:	20 Hz ~ 20 kHz
Sensibilidad:	110 dB (1 kHz)
Impedancia:	32 Ω
Impedancia activa:	8-64 Ω
THD:	<3%
Conector:	3.5 mm estéreo para audio USB Para recarga
Diámetro de bocinas:	50.0 mm
Longitud de cable:	2.5 m
Peso:	263 g
Compatibilidad:	Cualquier dispositivo con salida de 3.5 mm (Reproductores de mp3, teléfonos móviles, etc.) Computadora con Puerto USB de para recarga.

Precauciones.

- Ajusta el volumen del sonido de tus audífonos a un volumen apropiado. Una exposición prolongada y continua al sonido elevado en exceso puede dañar el sistema auditivo de forma irreversible.
- Por tu seguridad, nunca uses los audífonos mientras conduces bicicletas, motocicletas o automóviles; ya que dificultan el que escuches sonidos externos, aumentando el riesgo de sufrir un accidente.

Localización de averías.

Si tus audífonos no funcionan en absoluto:


- Asegúrate de que están bien conectados al conector 3.5 mm de salida de audio de tu computadora o equipo de sonido.
- Asegúrate de que tu equipo está trabajando adecuadamente.
- Asegúrate de que no esté en modo de silencio o el sonido se encuentre deshabilitado en el sistema de tu computadora.

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.
www.voragolive.com

Nombre del producto: Audifono diadema alta fidelidad	Sello de Distribuidor:
Modelo: HP-303	
Marca: Vorago	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Donde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de

Producto: Audifono diadema alta fidelidad
Modelo: HP-303
Contenido: 1 Pieza
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.

Certificaciones.



w w w . v o r a g o **live** . c o m