

Vorago®




pad

302

Guía rápida de inicio

Por favor lee el manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia



Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción en equipos de
cómputo y accesorios tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

<http://www.voragolive.com/registro/>



www.voragolive.com




01 800 7VORAGO
8 6 7 2 4 6

Síguenos en:



Conoce tu equipo

| Número | Nombre |
|--------|---------------------------|
| 1 | Salida de audio de 3.5 mm |
| 2 | Ranura micro SD |
| 3 | Cámara frontal |
| 4 | Sensor de luz |
| 5 | Pantalla |
| 6 | Cámara trasera |
| 7 | Botón de encendido |
| 8 | Botones de volumen |
| 9 | Bocinas |
| 10 | Puerto mini HDMI |
| 11 | Puerto micro USB |



Guía rápida de inicio

1. Presiona el botón de encendido (8).
2. Toca el botón del seguro de desbloqueo que aparece en la pantalla táctil y deslízalo hacia la derecha.
3. Ahora ya puedes usar tu tableta.

Nota: Cuando el nivel de la batería este bajo hay que conectarla al adaptador de ca/cc incluido en el paquete. Es recomendable la primera vez de uso dejarla cargando por algunas horas hasta que la carga esté completa.

Ficha técnica

Procesador

Rockchip 3188 Quad-core Cortex-A9

RAM

1GB DDR3

Almacenamiento

8GB

Pantalla

7.85", 768 x 1024, Panel capacitivo de 5 puntos

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

4.0

Puertos video

Mini HDMI

Audio

Conector Micrófono y Audífono salida 3.5 mm
compatibilidad celulares, Micrófono integrado,
Bocina estéreo.

Cámara

2 Megapíxeles, Frontal 0.3 Megapíxeles

Sistema operativo

4.2

Energía

Batería de Li-Polímero, 4300 mAh

Adaptador (entrada) 100-240 V~ 50-60 Hz 450 mA

Adaptador (salida) 5 V ⎓ 2 A

Garantía Limitada de Productos

Los Equipos y/o Accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

| | |
|---|------------------------|
| Producto: Tabla interactiva multimedia | Sello del distribuidor |
| Modelo: TBT-302 | |
| Marca: Vorago | |
| Número de serie: | |
| Número de factura: | |
| Fecha de entrega: | |

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador, siempre que se devuelva al punto de venta, presentando esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del Comprobante o Recibo o Factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de Garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de Equipos y/o Accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados a Vorago. Usted podrá encontrar

la dirección y la información de contacto del servicio al cliente de Vorago, en nuestra página web:

www.voragolive.com

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Limitaciones de responsabilidad

Vorago en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se hace responsable directa o indirectamente por ningún daño general, derivado, punitivo, incidental o por la pérdida de información por algún equipo y/o accesorio defectuoso, daños provocados por el sistema eléctrico, de interrupción de uso, pérdida de beneficios, el costo de la recuperación de la información perdida y el costo de la instalación o desmontaje de productos de reemplazo o cualquier otro efecto causado por cualquier defecto o por la reparación o reemplazo de los productos. Ningún distribuidor, representante o empleado de Vorago tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Exclusiones

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer valida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246



[www.vorago live .com](http://www.vorago.live.com)