




Para asegurarte de obtener el máximo rendimiento de nuestro producto, es importante que leas detenidamente el manual antes de usarlo. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en contactarnos.

Recuerda que, aunque hemos hecho todo lo posible para hacer que el manual sea fácil de entender y seguir, no nos hacemos responsables de cualquier problema o mal funcionamiento que pueda ocurrir debido a un uso incorrecto..

CARACTERÍSTICAS

- Sonido muy claro con efecto de sonido dinámico.
- Entrada de audio de 3.5 mm.
- Bluetooth A2DP/AVRCP, transmite música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo con Bluetooth, como tu teléfono móvil, portátil.
- Emparejamiento sencillo y seguro para una operación amigable.
- Rango de operación de 10 metros.
- Soporte USB.
- Entrada de audio óptica.

PANEL DE CONEXIONES



1. Puerto SUB: Para utilizar este puerto, inserta el cable RCA del subwoofer y ajusta la configuración de graves en el dispositivo que estás usando para obtener una calidad de sonido óptima.

2. Puerto ÓPTICO: La señal de audio que se transmite a través de este puerto es de alta calidad y puede proporcionar una mejor experiencia de sonido.

3. Puerto COAXIAL: Este puerto también es una entrada de señal de audio digital. A diferencia del puerto óptico, el puerto coaxial utiliza un cable coaxial para transmitir la señal de audio.

4. Puerto HDMI ARC: La señal de audio que se transmite a través de este puerto es de alta calidad y puede proporcionar una experiencia de sonido envolvente.

5. Puerto USB: Para utilizar este puerto, simplemente inserta la unidad USB que contenga tus archivos de audio en formato MP3 u otros formatos compatibles.

6. Puerto AUX: Para usar este puerto, simplemente conecta la salida de audio de tu dispositivo externo al puerto AUX utilizando un cable incluido.


7. DC IN: Asegúrate de utilizar el adaptador de corriente que viene con el dispositivo para evitar dañar el dispositivo o la unidad de alimentación.

BOTONES FRONTALES



- 1- Pulsa corto para encender/apagar
- 2-Selección de modo: Pulsa corto para cambiar de entrada de audio
- 3- Reproducir/Pausar: Pulsa corto
- 4- VOL - : Pulsa corto

**5- VOL +: Pulsa corto
FUNCIONES DEL CONTROL**



- 1. Encender on / off
- 2. Emparejar / desemparejar
- 3. Entrada: cambia la entrada de audio
- 4. VOL+
- 5. VOL -
- 6. Canción anterior
- 7. Siguiente canción
- 8. Reproducir/Pausar
- 9. Agudos-
- 10. EQ: cambia los diferentes modos E1, E2, E3.
- 11. Agudos +
- 12. Graves-
- 13 Graves+
- 14. Silencio

FICHA TÉCNICA

Barra de audio:	
Línea de entrada:	110 – 240 VAC, 50/60 Hz
RMS:	15Wx4
Rango de frecuencia:	150HZ~20KHz
Sensibilidad:	82dB
Impedancia:	8 Ω
Alcance:	> 10m
Diámetro de bocina:	4 x 2.2"
Dimensiones:	896 x 96 x 66 mm
THD:	≤10%
Subwoofer:	
RMS:	50W
Rango de frecuencia:	25Hz~180KHz
Sensibilidad:	≥70dB
Impedancia:	8 Ω
Diámetro de bocina:	6.5"
Dimensiones:	345 x 200 x 330 mm
Cable:	180 cm

Garantía limitada de productos

Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizados bajo condiciones normales de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

Productos	Vigencias
Tablets, celulares, audio, teclados, mouse, redes y accesorios	12 Meses
Monitores	36 Meses*
*Excepto en panel (display de pantalla) para el cual sólo será de 12 meses.	
Equipos de cómputo 3 años incluido Nanobay 3.	36 Meses*
* Excepto equipos de cómputo donde el procesador se encuentra integrado en la tarjeta madre solo será de 12 meses.	

Póliza de garantía importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Barra de audio	Sello del distribuidor
Modelo: SPB-550	
Marca: Vorago	
Número de serie:	
Número de factura:	
Fecha de entrega:	

Responsabilidades

La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor. En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto. En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo las normas internacionales de fabricación de los productos.

Cómo obtener respaldo de la garantía

Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones

- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
 - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto. Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios.

Para hacer válida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: garantias@voragolive.com

- 1.- Modelo y color
- 2.- Falla de producto
- 3.- Ticket o factura de compra (digitalizado)
- 4.- Su domicilio con C.P., teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas centrales.

Devoluciones

En el caso de devolución de productos solo será el lugar de compra por el cliente final. Sujeto a las políticas de devolución establecidas por el mismo vendedor.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 6B
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2


To ensure that you get the maximum performance from our product, it is important that you carefully read the manual before using it. If you have any doubts or questions, please do not hesitate to contact us.

Please remember that, while we have made every effort to make the manual easy to understand and follow, we are not responsible for any problems or malfunctions that may occur due to incorrect use.

FEATURES

- Very clear sound with dynamic sound effect.
- 3.5mm audio input.
- Bluetooth A2DP/AVRCP, wirelessly stream music from any Bluetooth-enabled device such as your mobile phone or laptop.
- Simple and secure pairing for user-friendly operation.
- 10 meter operating range.
- USB support.
- Optical audio input.

CONNECTION PANEL



1. SUB port: To use this port, insert the subwoofer's RCA cable and adjust the bass settings on the device you are using to achieve optimal sound quality.

2. OPTICAL port: The audio signal transmitted through this port is of high quality and can provide a better sound experience.

3. COAXIAL port: This port is also a digital audio signal input. Unlike the optical port, the coaxial port uses a coaxial cable to transmit the audio signal.

4. HDMI ARC port: The audio signal transmitted through this port is of high quality and can provide a surround sound experience.

5. USB port: To use this port, simply insert the USB drive containing your audio files in MP3 or other compatible formats.

6. AUX port: To use this port, simply connect the audio output of your external device to the AUX port using the included cable.


7. DC IN: Be sure to use the power adapter that comes with the device to avoid damaging the device or power unit.

FRONT BUTTONS



- 1-Power On/Off button: Press shortly
- 2-Mode selection button: Press shortly to switch audio input modes.
- 3-Play/Pause button: Press shortly .
- 4-Volume -: Press shortly
- 5-Volume +: Press shortly

FUNCTIONS OF THE REMOTE CONTROL



1. Power: on / off
2. Pair BT connection / un-pairing
3. Input: switching audio input
4. VOL+
5. VOL -
6. Previous song
7. Next song
8. Play / Pause
9. TREB-
10. EQ: switching the different modes E1, E2, E3
11. TREB +
12. BASS-
13. BASS+
14. MUTE

DATA SHEET

Soundbar	
Input line:	110 - 240 VAC, 50/60 Hz
RMS:	15Wx4
Frequency range:	150HZ~20KHZ
Sensitivity:	82dB
Impedance:	8 Ω
Range:	> 10m
Speaker diameter:	4x2.2"
Dimensions:	896 x 96 x 66 mm
THD:	≤10%
Subwoofer:	
RMS:	50W
Frequency range:	25Hz~180KHZ
Sensitivity:	≥70dB
Impedance:	8 Ω
Speaker diameter:	6.5"
Dimensions:	345 x 200 x 330 mm
Cable:	180 cm

LIMITED PRODUCT WARRANTY

Vorago equipment and / or accessories are covered by a limited warranty for the time indicated in the annexed validity table, counting from the date of acquisition, against any manufacturing and operation defect, provided they have been used under normal conditions of use during the warranty period and for which it was manufactured. Vorago warrants the buyer the absence of anomalies regarding the materials.

Products	Validity
PC, tablets, cell phones, audio, keyboards, mouse, networks and accessories	12 Months
LCD Monitor	
* Except in panel (screen display) for which it will only be 12 months.	36 Months*
Computer equipment 3 years including Nanobay 3.	
* Except computer equipment where the processor is integrated on the motherboard it will only be 12 months.	36 Months *

Important warranty policy: Please read and complete this warranty policy and seal it in the store when purchasing the product.

Product: SoundBar	Dealer stamp
Model: SPB-550	
Brand: Vorago	
Serial number:	
Invoice number:	
Delivery date:	

RESPONSIBILITIES

The total responsibility of Vorago will be to repair or replace the product, including labor and parts, at no cost to the buyer when it is returned to the point of sale, presenting this warranty policy properly completed and stamped by the establishment where it was purchased. The product or copy of the receipt or receipt or invoice, in which data of the product the date of purchase is specified, to verify the times within the warranty. Vorago may use new parts, restored or used in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer. In the case of equipment and / or accessories that can not be repaired, the change will be generated by a similar product or with superior characteristics. This warranty covers the transportation expenses of the product derived from its fulfillment; which will be directly attributable to the supplier of the product. In all replacement products, the original warranty period will be renewed. Vorago is governed by international standards for the manufacture of products.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SUPPORT

Warranty claims are processed through the point of sale, during the first 15 days after the purchase, as long as they meet the requirements. Guarantee claims that can not be processed through the point of sale and any concerns related to the product purchased should be sent with the prepaid guide by Vorago to the address of the Vorago headquarters in Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, CP 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico.

Except in situations of force majeure or fortuitous event, the repair time in no case will be greater than 30 calendar days from the date of receive of the equipment in Vorago.

EXCLUSIONS

This warranty is valid in the following cases:

- When the product had been used in conditions other than normal.
- When the product has not been operated in accordance with the instructions for use.
- When the product has been altered or repaired by unauthorized persons by Vorago.

Vorago does not offer any other express warranty for this product.

To make the warranty valid, as well as the acquisition of parts, components, consumables and accessories

To validate a warranty, the following information must be sent to the email: garantias@voragolive.com

- 1.- Model and color
- 2.- Product failure
- 3.- Ticket or purchase invoice (digitized)
- 4.- Your address with CP, telephone and full Name.

Available in the establishment where the product was purchased and / or in our central offices:

RETURNS

In the case of product return, it will only be the place of purchase by the end customer. Subject to the return policies established by the same seller.

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, México.
Tel. (33) 3044 6666

Importadora Global Rida S.A. de C.V.
Matilde Márquez No. 68
Colonia Peñón de los Baños C.P. 15520
Alcaldía Venustiano Carranza, CDMX
RFC: IGR1510164C2

