Vorago®

KEYBOARD 100

Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto

Bienvenido a la experiencia

Vorago®



Gracias

Por elegirnos como tu mejor opción en equipos de cómputo y accesorios tecnológicos.

Te invitamos a registrar tu equipo y gozar de los beneficios, registra tu compra en nuestra página web y participa de las promociones en:

http://www.voragolive.com/registro/

Síguenos en:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado, pueden ocasionar un mal funcionamiento del mismo.
- Limpia tu teclado con un paño seco.
- El uso de este dispositvo en condiciones diferentes a las normales puede ocasionar descargas electricas.

TECLAS MULTIMEDIA

Icono	Función
✉	Inicia la aplicación para e-mail
★	Abre tu carpeta de "Mis favoritos"
➡	Adelanta a la siguiente página
⊗	Detiene la carga de la página actual
⬅	Regresa a la página anterior
⟲	Vuelve a cargar la página actual
🏠	Inicia la aplicación para internet y carga la página principal
🔍	Inicia la función de busqueda en el web
▶/II	Inicia o pausa la reproducción en el reproductor multimedia
🔉-	Disminuye el volumen
🔉+	Aumenta el volumen
■	Detiene la reproducción en el reproductor multimedia
▶▶|	Adelanta a la siguiente pista en el reproductor multimedia
|◀◀	Regresa a la pista anterior en el reproductor multimedia
🔇	Deshabilita el sonido
♫	Inicia el reproductor multimedia

INSTRUCCIONES DE USO

1. Apaga tu computadora.
2. Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.
3. Conecta el cable USB del teclado en el puerto de tu computadora.
4. Enciende tu computadora y espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
5. Ahora tu teclado está listo para usarse.

Nota: Si no cuentas con puertos USB libres, puedes utilizar el adaptador USB-PS/2 incluido

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si tu teclado no funciona en lo absoluto:

- Asegúrate de que está bien conectado al puerto USB y de que el LED del bloque numérico del teclado esté encendido.
- Asegúrate de que tu computadora está trabajando adecuadamente.
- Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

FICHA TÉCNICA

Voltaje	5.5 V ⎓ 100 mA
Conector	USB
Alimentación	USB
Teclas	108
Multimedia	16
Plug and play	Sí
Porciones	3
Dimensiones	450 x 148 x 25 mm
Peso	510 g
Alcance	1.5 m (cable)

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Producto: Teclado multimedia	
Modelo: KB-100	Sello del distribuidor
Marca: Vorago	
Número de serie (En su caso):	
Factura o nota de compra No.:	
Fecha de compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

a) La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b) Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c) La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 800 7867246

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

www.voragolive.com